



インナーライナーの内部のごみの取り除き方

インナーライナー片方の口からエアガン等で圧縮エアを吹き込み内部のごみやワイヤ切れカス等を吹き飛ばします。



インナーライナーの交換方法

←インナーライナー



トーチを溶接機本体から外すと、コネクタ部分を確認できます。

ナットを外し、インナーライナーを引き抜きます。



新しいインナーライナーをセットします。
この時、トーチはなるべく直線状にした状態で差し込むと比較的スムーズに挿入できます。



新品のインナーライナーは若干長めのサイズとなっており、通常は先端が飛び出します。トーチを振って飛び出し部分の長さが落ち着いたら、奥に5mm程度引っ込む長さを切断します。
ペンチ等で引っ張って切断するか、一度引き抜いてから計画した長さを切断してください。



コンタクトチップがスムーズに取り付けられれば完成です。