



スイッチ異常確認方法

グリップのスイッチを押してもワイヤが出てこない(反応しない)時の対処法



溶接ワイヤを5cm位切り取り、U字型に曲げます。



トーチを本体から外し、制御線のコネクタ端子にU字ワイヤで短絡(ショート)させます。感電の心配はありません。

これで溶接機が反応(ローラーが回りだす)すればトーチ内及びグリップのスイッチが不良です(溶接機本体は正常です)。



テスターがあれば、トーチ側の制御線端子にテスターを当て、スイッチを押して抵抗をはかります。

スイッチの異常を確認できたら、トーチまたはグリップのスイッチを交換してください。